


# t.v. service

voor de kanalenkiezer  
for the channel selector  
pour le sélecteur de canaux  
für den Kanalwähler  
para el selector de canales

A3 790 10.1  
A3 790 39  
A3 791 52



T 60804

Kanaal-indeling - Channel division - Division de canal - Kanaleinteilung - División de canal.												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
A3 790 10.1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	-	-
A3 790 39	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	F8a	F6
A3 791 52	E2	E3	E4	F7	F8	F12	E6	E7	E8	E9	E10	E11
<b>Kanalen</b>	E2 : 47 - 54 Mc/s	<b>Beeld- draaggolf</b> E2 : 48,25			<b>Geluid- draaggolf</b> E2 : 53,75			<b>Nominale oscilla- tor frequentie</b> E2 : 87,15			E3 : 94,15	
<b>Channels</b>	E3 : 54 - 61 Mc/s	E3 : 55,25			E3 : 60,75			E3 : 101,15			E4 : 101,15	
<b>Canaux</b>	E4 : 61 - 68 Mc/s	E4 : 62,25			E4 : 67,75			E4 : 228,15			E5 : 214,15	
<b>Kanäle</b>	E5 : 174 - 181 Mc/s	E5 : 175,25			E5 : 180,75			E5 : 228,15			E6 : 221,15	
<b>Canales</b>	E6 : 181 - 188 Mc/s	E6 : 182,25			E6 : 187,75			E6 : 235,15			E7 : 242,15	
	E7 : 188 - 195 Mc/s	E7 : 189,25			E7 : 194,75			E7 : 249,15			E8 : 242,15	
	E8 : 195 - 202 Mc/s	E8 : 196,25			E8 : 201,75			E8 : 256,15			E9 : 242,15	
	E9 : 202 - 209 Mc/s	E9 : 203,25			E9 : 208,75			E9 : 263,15			E10 : 249,15	
	E10 : 209 - 216 Mc/s	E10 : 210,25			E10 : 215,75			E10 : 270,15			E11 : 256,15	
	E11 : 216 - 223 Mc/s	E11 : 217,25			E11 : 222,75			E11 : 277,15			F6 : 134,50	
	F6 : 175,15 - 182,00 Mc/s	F6 : 173,40			F6 : 182,25			F6 : 188,30			F7 : 216,05	
	F7 : 175,40 - 188,55 Mc/s	F7 : 177,15			F7 : 188,30			F7 : 194,75			F8 : 147,65	
	F8 : 188,30 - 175,15 Mc/s	F8 : 186,55			F8 : 175,40			F8a : 174,10			F8a : 146,35	
	F8a : 188 - 174 Mc/s	F8a : 185,25			F8a : 174,10			F12 : 201,70			F12 : 173,95	
	F12 : 214,60 - 201,45 Mc/s	F12 : 212,85			F12 : 201,70							

\* Dit is de oscillator frequentie voor een beeld M.F. van 38,9 Mc/s.  
This is the oscillator frequency for an I.F. picture of 38,9 Mc/s.  
Ceci est la fréquence d'oscillateur pour une image F.I. de 38,9 Mc/s.  
Dies ist die Oszillator Frequenz für ein Z.F. Bild von 38,9 Mc/s.  
Esto es la frecuencia osciladora para una imagen de F.I. de 38,9 Mc/s.

Fijnregelschijf A3 922 05		Vernier tuning disc		Came du réglage précis A3 922 05		Feinregelscheibe		Disco de ajuste fino	
Drukveer voor		Pressure spring for		Ressort de pression		Druckfeder für		Muelle de presión	
fijnregeling		vernier tuning		pour réglage précis		Feinregelung		para ajuste fino	
Drukveer (arrêt)		Pressure spring (stop)		Ressort de pression (arrêt)		Druckfeder (Arret)		Muelle de presión (pa-	
Nylonrol (arrêt)		Nylon roller (stop)		Galet nylon (arrêt)		Nylon Rolle		Rodillo de nylon (má)	
S7, S7a)	A3 804 00	C6	820 pF	B1 664 91	Spoelen voor kanaal	E2	A3 412 72		
S8, S8a)		C8	6 pF	49 005 72	Coils for channel	E3	A3 412 73		
S9	A3 803 39	C10	3 pF	49 005 71	Bobines pour canal	E4	A3 412 74		
S10	A3 803 40	C11	820 pF	B1 664 91	Spulen für Kanal	E5	A3 412 67		
S11	A3 803 41	C12	110 pF	B1 663 25	Bobinas para canal	E6	A3 412 68		
S12	A3 128 53	C13	820 pF	B1 664 91		E7	A3 412 69		
S13	A3 803 40	C15	3 pF	49 005 71		E8	A3 412 70		
S14	A3 824 61	C16	820 pF	B1 664 91		E9	A3 412 71		
S15	A3 118 73	C19	3 pF	49 005 71		E10	A3 412 65		
R5	8K2 E 001AG/A8K2	C21	2.2 pF	C 304 AJ/L2E2B		E11	A3 412 66		
C1	820 pF B1 664 91	C22	820 pF	B1 664 91		F6	A3 414 60		
C5	820 pF B1 664 91					F7	A3 414 97		
						F8	A3 414 98		
						F8a	A3 414 61		
						F12	A3 414 99		


Bij het afregelen van de H.F. kringen d.m.v. de trimmers en de kernen moet de hoogte van de kromme, zie fig. zo groot mogelijk en het gedeelte tussen beeld- en geluidsdraaggolf zo vlak mogelijk zijn.

When trimming the R.F. circuits by means of the trimmers and the cores, the height of the curve, see fig. must be as high as possible and the part between picture- and sound carrier wave as flat as possible.

Après réglage des circuits H.F. au moyen des trimmers et des noyaux, la hauteur de la courbe, voir fig., doit être aussi grande que possible et la partie entre l'onde porteuse d'image et de son aussi plate que possible.

Beim Abgleich des H.F. Kreises mittels der Trimmer und der Kerne, muss die Höhe der Kurve, siehe Abb. möglichst gross werden und der Teil zwischen Bild- und Tonträgerwelle möglichst flach sein.


Con el ajuste de los circuitos de R.F. por medio de los trimmers y núcleos, la altura de la curva, véase la fig. debe ser lo mayor posible y la parte entre la onda de imagen y de sonido debe ser lo más plana que sea posible.





<p>2. Indien ter plaatse meerdere zenders kunnen worden ontvangen :</p> <p>a. Handel als onder 1a en 1b doch voor het hoogste kanaal.</p> <p>b. Controleer het laagste kanaal; corrigeer zo nodig met C19.</p> <p>3. Indien op een of meer der kanalen de zender buiten het fijnregelbereik valt en dit met C19 niet voldoende kan worden gecorrigeerd :</p> <p>a. Handel als onder 1a en 1b doch nu voor het laagste kanaal.</p> <p>b. Controleer het hoogste kanaal en corrigeer door bijregeling van S13 (te bereiken door opening in zijwand).</p> <p><b>Afregeling H.F. kringen:</b></p> <p>1. Demp antenne-kring S1-S2-S3 met een weerstand van 390 Ω.</p> <p>2. Schakel de kanalenkiezer op hoogste kanaal van lage Band I. Regel met trimmers C10 en C15 of op een zo goed mogelijke doorlaatkrumme.</p> <p>3. Schakel de kanalenkiezer op hoogste kanaal van hoge Band III. Verdraai kernen van spoelen S10 en S11 op een zo goed mogelijke doorlaatkrumme.</p> <p>4. Herhaal de punten 2 en 3.</p> <p>5. Vervrijd dempweerstand en schakel de kanalenkiezer op hoogste kanaal van lage Band I. Regel trimmer C8 af op een zo goed mogelijke doorlaatkrumme.</p> <p><b>Vervanging :</b></p> <p>Indien de kanalenkiezer A3 790 10.1 door een nieuwe moet worden vervangen, dan wordt hiervoor de A3 790 39 geleverd.</p>	<p>2. When several transmitters can be received :</p> <p>a. Proceed according to 1a and 1b for the highest channel that can be received.</p> <p>b. Check the lowest channel and, if necessary, correct with C19.</p> <p>3. When the tuning of one or several transmitters lies outside the range of the vernier control and correction with C19 is not satisfactory :</p> <p>a. Proceed according to 1a and 1b but now for the lowest channel.</p> <p>b. Check the highest channel and adjust S13 (to be reached by hole in side panel of channel selector).</p> <p><b>The alignment of the R.F. circuits :</b></p> <p>1. Damp the aerial circuit S1-S2-S3 with a resistor of 390 Ω.</p> <p>2. Switch the channel-selector to the highest channel of low Band I. Adjust the trimming capacitors C10 and C15 for as good a band-pass curve as possible.</p> <p>3. Switch the channel-selector to the highest channel of high Band III. Turn the cores of the coils S10 and S11 for as good a band-pass curve as possible.</p> <p>4. Repeat the points 2 and 3.</p> <p>5. Remove the damping-resistor and switch the channel-selector to the highest channel of low Band I. Adjust the trimming capacitor C8 for as good a band-pass as possible.</p> <p><b>Replacement :</b></p> <p>If the channel-selector A3 790 10.1 has to be replaced by a new one, the A3 790 39 is delivered for this purpose.</p>	<p>2. Si plusieurs postes émetteurs peuvent être reçus :</p> <p>a. Procéder comme indiqué en 1a et 1b mais pour le canal le plus élevé.</p> <p>b. Contrôler le canal le plus bas; si nécessaire corriger avec C19.</p> <p>3. Si dans un ou plusieurs canaux l'émetteur tombe hors de la gamme de réglage précis et que ceci ne peut être corrigé avec C19 :</p> <p>a. Procéder comme en 1a et 1b, mais alors pour le canal le plus bas.</p> <p>b. Contrôler le canal le plus haut et corriger par ajustage de S13 (accessible par l'ouverture dans la paroi latérale).</p> <p><b>Réglage des circuits H.F. :</b></p> <p>1. Amortir le circuit d'antenne S1-S2-S3 à l'aide d'une résistance de 390Ω.</p> <p>2. Mettre le sélecteur de canaux dans le canal le plus haut de la Bande I. Régler les trimmers C10 et C15 pour une courbe de réponse optimum.</p> <p>3. Mettre le sélecteur de canaux dans le canal le plus haut de la Bande III. Visser ou dévisser les noyaux des bobines S10 et S11 pour obtenir une courbe de réponse optimum.</p> <p>4. Répéter les points 2 et 3.</p> <p>5. Enlever la résistance d'amortissement et mettre le sélecteur de canaux dans le canal le plus haut de la Bande I. Régler le trimmer C8 pour une courbe de réponse optimum.</p> <p><b>Remplacement :</b></p> <p>Si le sélecteur de canaux A3 790 10.1 doit être remplacé par un autre, on peut se servir du A3 790 39 fourni à cet effet.</p>	<p>2. Wenn örtlich mehrere Sender empfangen werden können :</p> <p>a. Wie unter 1a und 1b erwähnt vorgehen, jedoch für den höchsten Kanal.</p> <p>b. Den niedrigsten Kanal kontrollieren; wenn nötig mit C19 korrigieren.</p> <p>3. Falls auf einem oder mehreren Kanälen der Sender ausserhalb des Feinregelbereiches fällt und dies mit C19 nicht genügend korrigiert werden kann :</p> <p>a. Wie unter 1a und 1b vorgehen, jedoch jetzt für den höchsten Kanal.</p> <p>b. Den höchsten Kanal kontrollieren und korrigieren durch Nachsteilung von S13 (zugänglich durch die Öffnung in der Seitenwand).</p> <p><b>Der Abgleich der H.F. Kreise :</b></p> <p>1. Den Antenne-Kreis S1-S2-S3 mit einem Widerstand von 390Ω dämpfen.</p> <p>2. Den Kanalwähler auf den höchsten Kanal des Tiefenbandes I schalten. Mit den Trimmern C10 und C15 auf die bestmögliche Durchlasskurve abgleichen.</p> <p>3. Den Kanalwähler auf den höchsten Kanal des Höhenbandes III schalten. Die Kerne der Spule S10 und S11 auf die bestmögliche Durchlasskurve drehen.</p> <p>4. Die Punkte 2 und 3 wiederholen.</p> <p>5. Den Dämpfungswiderstand entfernen und den Kanalwähler auf den höchsten Kanal des Tiefenbandes I schalten. Mit dem Trimmer C8 auf die bestmögliche Durchlasskurve abgleichen.</p> <p><b>Wartung :</b></p> <p>Falls der Kanalwähler A3 790 10.1 durch einen neuen ersetzt werden muss, wird hierfür der A3 790 39 geliefert.</p>	<p>2. Cuando se pueden recibir varias emisoras sobre plaza :</p> <p>a. Procédase como se indica bajo 1a y 1b pero para el canal más alto.</p> <p>b. Compruébese el canal más bajo; corríjase con C19, si necesario.</p> <p>3. Si en uno o varios canales la emisora cae fuera del margen de ajuste fino, y esto no puede corregirse suficientemente con C19 :</p> <p>a. Procédase como se menciona bajo 1a y 1b, pero ahora para el canal más bajo.</p> <p>b. Compruébese el canal más alto y corríjase volviendo a ajustar S13 (accessible a través de la abertura en el panel lateral).</p> <p><b>Al ajuste de los circuitos de R.F.</b></p> <p>1. Amortígrese el circuito de antena S1-S2-S3 con una resistencia de 390 Ω.</p> <p>2. Póngase el selector de canales en el canal más alto de la banda baja I. Ajustese con los trimmers C10 y C15 a una curva de respuesta tan buena como sea factible.</p> <p>3. Póngase el selector de canales al canal más alto de la banda alta III. Hágase girar los núcleos de las bobinas S10 y S11 hasta conseguir una curva de respuesta tan buena como sea factible.</p> <p>4. Repítense los puntos 2 y 3.</p> <p>5. Quítese la resistencia de amortiguamiento y póngase el selector de canales al canal más alto de la baja banda I. Ajustase el trimmer C8 para obtener una curva de respuesta tan buena como sea factible.</p> <p><b>Renovación :</b></p> <p>Cuando el selector de canales A3 790 10.1 debe substituirse por un nuevo, se suministrará el A3 790 39, para la renovación.</p>
--	--	--	--	---

<p><b>SERVICE INFORMATION</b></p>													
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>De niet gehoorde onderdelen zijn standaard onderdelen. Voor de oordennummers zie Service standaard onderdelen catalogus.</p> <p><u>Zinnereelbereik van de oscillator :</u> (t.o.v. de nominale oscillatorfrequentie)</p> <p>Kanaal E2 t/m E4 <math>\geq 1800</math> en <math>\leq 4000</math> kHz Kanaal E5 t/m F12 <math>\geq 3000</math> en <math>\leq 6500</math> kHz</p> <p>De oscillator frequentie moet zodanig in het frequentiegebied liggen, dat voor alle kanalen tenminste 1 MHz lager, voor de kanalen in de lage band 0,3 MHz hoger, en voor de kanalen in de hoge band 0,5 MHz hoger edgestand kan worden t.o.v. de nominale frequentie.</p> <p><u>Versterking :</u> M.F. uitgangsspanning is 30x E.M.F. antennespanning. Hierbij is de M.F. uitgang afgesloten met 1 k<math>\Omega</math>.</p> <p><u>Gloeispanning en gloeisroom :</u> 15,3 V en 300 mA.</p> <p><u>Anodespanning en anodesroom :</u> Osc. buis 130 V en 10 mA } A.C. voltage H.F. buis 180 V en 23 mA } is 0 V.</p> <p><u>Oscillator spanning :</u> Voor alle kanalen <math>\geq 2,1</math> V.</p> <p><u>Schemabeschrijving :</u> Zie hoofdstuk B-s-III van de televisiemap.</p> <p><u>Trimmen :</u> Zie hoofdstuk E-c-II van de televisiemap.</p> <p><u>Meetpunt M1 dient voor aansluiting van de oscillograaf wanneer het H.F. deel wordt gewobbeld.</u> <u>Meetpunt M2 dient voor aansluiting van het M.F. signaal wanneer het M.F. deel van het televisie apparaat wordt getrimd en gewobbeld.</u> <u>Afregeling van de oscillatorkring :</u> 1. Indien ter plaatse slechts één zender kan worden ontvangen : a. Zet de kanaalschakelaar op het te ontvangen kanaal en draai de fijnregeling in de middenstand. b. Regel C19 af op optimaal beeld en geluid.</p>	<p>Les pièces non mentionnées sont des pièces standard. Pour les numéros de code voir le catalogue de pièces Service standard.</p> <p><u>Gamme de réglage précis de l'oscillateur :</u> (par rapport à la fréquence nominale d'oscillation)</p> <p>Kanaal E2 à E4 incl. <math>\geq 1800</math> et <math>\leq 4000</math> kc/s Kanaal E5 à F12 " <math>\geq 3000</math> et <math>\leq 6500</math> kc/s</p> <p>La fréquence de l'oscillateur doit être située dans la plage de réglage précis de façon telle qu'on puisse le régler dans tous les canaux à 1 Mc/s en dessous, dans les canaux de la bande I à 0,3 Mc/s et dans les canaux de la bande III à 0,5 Mc/s au dessus de sa valeur nominale.</p> <p><u>Amplification :</u> La tension M.F. est de 30x la F.E.M. de la tension d'antenne. Ici la sortie M.F. étant terminée sur 1 k<math>\Omega</math>.</p> <p><u>Tension et courant de chauffage :</u> 15,3 V et 300 mA.</p> <p><u>Tension et courant d'anode :</u> Tube osc. 130 V et 10 mA } la tension de Tube H.F. 180 V et 23 mA } C.A.V. est de 0 V.</p> <p><u>Tension d'oscillation :</u> Pour tous les canaux <math>\geq 2,1</math> V.</p> <p><u>Description du schéma :</u> Voir le chapitre B-c-III du manuel télévision.</p> <p><u>Ajustage :</u> Voir le chapitre E-c-II du manuel télévision.</p> <p><u>Le point de mesure M1 sert à la connexion de l'oscillographe lorsque la partie H.F. est wobulée.</u> <u>Le point de mesure M2 sert à la connexion du signal M.F. lorsque la partie M.F. de l'appareil de télévision est aligné et wobulée.</u> <u>Réglage du circuit oscillateur :</u> 1. Si l'on ne peut recevoir sur place qu'un seul poste émetteur : a. Mettre le commutateur de canaux sur le canal à recevoir et mettre le réglage précis dans sa position médiane. b. Régler C19 pour image et son optima.</p>	<p>Les pièces no mencionados son piezas standard. Para los números de código véase el catálogo de piezas de Servicio Standard.</p> <p><u>Margen de ajuste fino del oscilador :</u> (con respecto a la frecuencia osciladora nominal)</p> <p>Kanal E2 hasta E4 incl. <math>\geq 1800</math> y <math>\leq 4000</math> kc/s Kanal E5 " F12 " <math>\geq 3000</math> y <math>\leq 6500</math> kc/s</p> <p>La frecuencia osciladora debe estar comprendida en el margen de ajuste fino de manera que pueda sintonizarse para todos los canales 1 Mc/s a lo menos más bajo, para los canales en la banda baja 0,3 Mc/s más alto y para los canales en la banda alta 0,5 Mc/s más alto, con respecto a la frecuencia osciladora nominal.</p> <p><u>Amplificación :</u> La tensión de salida de F.I. es 30x F.E.M. tensión de antena. Aquí la salida de F.I. está cerrada con 1 k<math>\Omega</math>.</p> <p><u>Tensión y corriente de calefactori :</u> 15,3 V y 300 mA.</p> <p><u>Tensión y corriente anódica :</u> Válvula osc. 130V y 10 mA } tensión Válvula de RF 180V y 23 mA } de C.A.V. es 0 V.</p> <p><u>Tensión osciladora :</u> Para todos los canales <math>\geq 2,1</math> V.</p> <p><u>Descripción del esquema :</u> Véase el capítulo B-c-III de la carpeta de televisión.</p> <p><u>Ajuste :</u> Véase el capítulo E-c-II de la carpeta de televisión.</p> <p><u>El punto de medida M1 sirve para la conexión del oscilógrafo cuando la parte de R.F. es sujeta a tamballos.</u> <u>El punto de medida M2 sirve para la conexión de la señal de F.I. cuando la parte de F.I. del aparato de televisión es ajustada y tiene tamballos.</u> <u>Ajuste del circuito oscilador :</u> 1. Cuando no se puede recibir sino una sola emisora sobre plaza : a. Póngase el selector de canales al canal por recibir y hágase girar el ajuste fino en la posición mediana. b. Ajustese C19 a imagen y sonido óptimos.</p>	<p>Die nicht genannten Teile sind Standardteile. Für die Oordennummern siehe den Katalog vor Service Standardteil.</p> <p><u>Feinregelbereich des Oszillators :</u> (Hinsichtlich der Oszillator Memfrequenz)</p> <p>Kanal E2 bis E4 einschli. <math>\geq 1800</math> und <math>\leq 4000</math> kHz Kanal E5 bis F12 " <math>\geq 3000</math> und <math>\leq 6500</math> kHz</p> <p>Die Oszillator frequenz muss derart im Feinregelbereich liegen, dass für sämtliche Kanäle mindestens 1 MHz niedriger für die Kanäle im niedrigen Band 0,3 MHz höher und für die Kanäle im hohen Band 0,5 MHz hinsichtlich der Oszillator Memfrequenz höher abgestimmt werden kann.</p> <p><u>Verstärkung :</u> Z.F. Ausgangsspannung ist 30x F.M.K. antennen-spannung. Hierbei ist der Z.F. Ausgang mit 1 k<math>\Omega</math> abgeschlossen.</p> <p><u>Heizspannung und Heizstrom :</u> 15,3 V und 300 mA.</p> <p><u>Anodespannung und anodenstrom :</u> Osc. röhre 130 V und 10 mA } A.V.R. H.F. röhre 180 V und 23 mA } spannung ist 0 V.</p> <p><u>Oszillatorspannung :</u> Für sämtliche Kanäle <math>\geq 2,1</math> V.</p> <p><u>Schaltbild-Beschreibung :</u> Siehe Abschnitt B-c-III der Fernsehmappe.</p> <p><u>Trimmen :</u> Siehe Abschnitt E-c-II der Fernsehmappe.</p> <p><u>Messpunkt M1 dient für Anschluss des Oszillographen wenn der H.F. teil gewobbelt wird.</u> <u>Messpunkt M2 dient für Anschluss des Z.F. Signals wenn der Z.F. Teil des Fernsehgeräts getrimmt und gewobbelt wird.</u> <u>Abgleich des Oszillatorkreises :</u> 1. Falls nur ein einziger Sender örtlich empfangen werden kann : a. Den Kanalschalter auf den zu empfangenden Kanal einstellen und die Feinreglung in die Mittelstellung drehen. b. C19 auf Optimalbild und -Ton abgleichen.</p>	<p>Les pièces no mencionadas son piezas standard. Para los números de código véase el catálogo de piezas de Servicio Standard.</p> <p><u>Margen de ajuste preciso de l'oscillateur :</u> (par rapport à la fréquence nominale d'oscillation)</p> <p>Kanaal E2 à E4 incl. <math>\geq 1800</math> et <math>\leq 4000</math> kc/s Kanaal E5 à F12 " <math>\geq 3000</math> et <math>\leq 6500</math> kc/s</p> <p>La fréquence de l'oscillateur doit être située dans la plage de réglage précis de façon telle qu'on puisse le régler dans tous les canaux à 1 Mc/s en dessous, dans les canaux de la bande I à 0,3 Mc/s et dans les canaux de la bande III à 0,5 Mc/s au dessus de sa valeur nominale.</p> <p><u>Amplification :</u> La tension M.F. est de 30x la F.E.M. de la tension d'antenne. Ici la sortie M.F. étant terminée sur 1 k<math>\Omega</math>.</p> <p><u>Tension et courant de chauffage :</u> 15,3 V et 300 mA.</p> <p><u>Tension et courant d'anode :</u> Tube osc. 130 V et 10 mA } la tension de Tube H.F. 180 V et 23 mA } C.A.V. est de 0 V.</p> <p><u>Tension d'oscillation :</u> Pour tous les canaux <math>\geq 2,1</math> V.</p> <p><u>Description du schéma :</u> Voir le chapitre B-c-III du manuel télévision.</p> <p><u>Ajustage :</u> Voir le chapitre E-c-II du manuel télévision.</p> <p><u>Le point de mesure M1 sert à la connexion de l'oscillographe lorsque la partie H.F. est wobulée.</u> <u>Le point de mesure M2 sert à la connexion du signal M.F. lorsque la partie M.F. de l'appareil de télévision est aligné et wobulée.</u> <u>Réglage du circuit oscillateur :</u> 1. Si l'on ne peut recevoir sur place qu'un seul poste émetteur : a. Mettre le commutateur de canaux sur le canal à recevoir et mettre le réglage précis dans sa position médiane. b. Régler C19 pour image et son optima.</p>
--	---	---	--	--



T 60712a



T 60713a

