

**Vorläufiges Datenblatt**  
**Preliminary Data Sheet · Caractéristiques provisoires****Vier Glimm-Dioden mit Edelgasfüllung**

Four diodes, inert gas-filled

Quatre diodes avec remplissage à gaz rare

**Metallkathoden**

Metal cathodes

Cathodes métalliques

**kalt**

cold

froide

**Montageanordnung**

Mounting position

Disposition de montage

**beliebig**

any

quelconque

**Glasausführung**

Glass type

Execution verre

**Pico 9 (Noval)**


Pico 9 (Noval)

Pico 9 (Noval)

**Gewicht**

Weight

Poids

**max. 11 g**

**Meß- und Betriebswerte**

Measured Values and Typical Operation

Valeurs de mesure et de régime

**Für jede der  
4 Einzelstrecken**For each of the  
4 individual stretchesPour chacun des  
4 trajets individuels**Für Reihenschaltung der  
4 Einzelstrecken<sup>1)</sup>**For series connection of  
4 individual stretches<sup>1)</sup>Pour mise en série des  
4 trajets individuels<sup>1)</sup>**Brennspannung bei  $I_a = 0,1 \text{ mA}$        $U_{aB^2})$** 

Operating voltage

at  $I_a = 0,1 \text{ mA}$ 

Tension de fonctionnement

pour  $I_a = 0,1 \text{ mA}$ **Minimalwert**

Minimum value

Valeur minimum

123    V

497    V

**Mittelwert**

Average value

Valeur moyenne

125    V

500    V

**Maximalwert**

Maximum value

Valeur maximum

127    V

503    V

**Zündspannung** $U_{aZ}$ 

Breakdown voltage

Tension d'amorçage

**Mittelwert**

145    V

580    V

Average value

Valeur moyenne

**Maximalwert**

155    V

600    V

Maximum value

Valeur maximum

**Regelbereich** $I_a$ 

Regulating range

Gamme de réglage

**Minimalwert**

0,99 mA

0,09 mA

Minimum value

Valeur minimum

**Maximalwert**

0,5 mA

0,5 mA

Maximum value

Valeur maximum

**Vorläufiges Datenblatt**  
Preliminary Data Sheet · Caractéristiques provisoires**Vier Glimm-Dioden mit Edelgasfüllung**

Four diodes, inert gas-filled

Quatre diodes avec remplissage à gaz rare

**Metallkathoden**

Metal cathodes

Cathodes métalliques

kalt

cold

froide

**Montageanordnung**

Mounting position

Disposition de montage

beliebig

any

quelconque

**Glasausführung**

Glass type

Execution verre

**Pico 9 (Noval)**


Pico 9 (Noval)

Pico 9 (Noval)

**Gewicht**

Weight

Poids

**max. 11 g**

**Meß- und Betriebswerte**

Measured Values and Typical Operation

Valeurs de mesure et de régime

**Für jede der  
4 Einzelstrecken**  
For each of the  
4 individual stretches  
Pour chacun des  
4 trajets individuels

**Für Reihenschaltung der  
4 Einzelstrecken<sup>1)</sup>**  
For series connection of  
4 individual stretches<sup>1)</sup>  
Pour mise en série des  
4 trajets individuels<sup>1)</sup>

**Brennspannung bei  $I_a = 0,1 \text{ mA}$      $U_{aB}^{(2)}$** 

Operating voltage

at  $I_a = 0,1 \text{ mA}$ 

Tension de fonctionnement

pour  $I_a = 0,1 \text{ mA}$ **Minimalwert**

Minimum value

Valeur minimum

123

V

497

V

**Mittelwert**

Average value

Valeur moyenne

125

V

500

V

**Maximalwert**

Maximum value

Valeur maximum

127

V

503

V

**Zündspannung**

Breakdown voltage

Tension d'amorçage

 $U_{az}$ **Mittelwert**

Average value

Valeur moyenne

145

V

580

V

**Maximalwert**

Maximum value

Valeur maximum

155

V

600

V

**Regelbereich**

Regulating range

Gamme de réglage

 $I_a$ **Minimalwert**

Minimum value

Valeur minimum

0,09 mA

0,09 mA

**Maximalwert**

Maximum value

Valeur maximum

0,5 mA

0,5 mA

	<b>Für jede der 4 Einzelstrecken</b>	<b>Für Reihenschaltung der 4 Einzelstrecken<sup>1)</sup></b>
	For each of the 4 individual stretches	For series connection of 4 individual stretches <sup>1)</sup>
	Pour chacun des 4 trajets individuels	Pour mise en série des 4 trajets individuels <sup>1)</sup>
<b>Spannungsdifferenz im Regelbereich</b>		
Voltage difference within regulating range		
Déférence de tension dans la gamme de réglage		
<b>Maximalwert</b>	$\Delta U_{AB}$	8 V
Maximum value		30 V
Valeur maximum		
<b>Differentieller Wechselstrom- widerstand<sup>2)</sup> beim Brennstrom von 0,1 mA</b>		
Differential A.C. resistance at 0,1 mA tube current <sup>2)</sup>		
Impédance différentielle pour courant de fonctionnement de 0,1 mA <sup>2)</sup>		
<b>Maximalwert</b>	$R_{i\sim 1)}$	12 k $\Omega$
Maximum value		80 k $\Omega$
Valeur maximum		
<b>Höchster Wechselstrom- widerstand im gesamten Regelbereich<sup>2)</sup></b>		
Max. A.C. resistance within entire regulating range <sup>2)</sup>		
Impédance maximum dans toute la gamme de réglage <sup>2)</sup>		
<b>Maximalwert</b>	$R_{i\sim \max 1)}$	20 k $\Omega$
Maximum value		48 k $\Omega$
Valeur maximum		

<sup>1)</sup> Hierbei sind Stift 2 mit 3, Stift 4 mit 6 und Stift 7 mit 8 zu verbinden.

<sup>1)</sup> Connect pin 2 with 3, pin 4 with 6 and pin 7 with 8.

<sup>1)</sup> A cet effet, relier broche 2 avec broche 3, broche 4 avec 6, broche 7 avec 8.

<sup>2)</sup> Exemplarstreuungen einschl. Änderungen während der Lebensdauer.

<sup>2)</sup> Scattering including changes during life referred to a large number of tubes.

<sup>2)</sup> Écarts y compris variations pendant la durée de vie.

**Änderung der Brennspannung während der Lebensdauer**

für die ersten 300 Betriebsstunden	max. 0,1 %
für jede weiteren 10 000 Betriebsstunden	max. 0,1 %

**Change of operating voltage during life**

for the first 300 service hours	
for every subsequent 10.000 service hours	

**Variation de la tension de fonctionnement pendant la durée de vie**

pour les premières 300 heures de fonctionnement	
---	--

pour toutes les 10.000 heures de fonctionnement suivantes	
---	--

**Grenzwerte**

**Maximum Ratings · Valeurs limites**

**Brennstrom**

<b>Spitzenwert beim Einschalten und für eine Dauer von max. 120 s</b>	$I_{asp}$	5 mA
---	-----------	------

**Peak tube current**

on cutting in and for a period of max. 120 s	
a period of max. 120 s	

**Courant de fonctionnement**

de pointe à l'enclenchement et	
pour une durée maximum de 120 sec.	

**Mindestspeisespannung**

<b>für 4 Strecken in Serie</b>	$U_{ab}$	min. 640 V
<b>für jede Einzelstrecke</b>		min. 160 V

**Minimum supply voltage**

for 4 stretches in series	
for each individual stretch	

**Tension d'alimentation minimum**

pour 4 trajets en série	
pour chaque trajet individuel	

**Maximal zulässige Spannung zwischen den  
Einzelstrecken, falls diese aus getrennten  
Speisespannungsquellen betrieben werden**

1000 V

Max. permissible voltage between individual  
stretches, if supplied from separate sources  
Tension maximum admissible entre les trajets  
individuels, si ceux-ci sont alimentés à  
partir de sources séparées

**Umgebungstemperatur**

Ambient temperature	$t_{max}$ max. +85 °C
Température de l'air ambiant	$t_{min}$ min. -55 °C

**Zum Unterdrücken von Rauschen und Klingen wird das Parallelschalten von Kondensatoren bis zu 0,02  $\mu\text{F}$  empfohlen. Wenn größere Werte erwünscht werden, z. B. für Impulsbelastungen mit höheren Stromspitzen, sollen folgende Mindestbrennströme nicht überschritten werden:**

Parallelkapazität bis maximal	0,02	0,1	1	10	$\mu\text{F}$
Brennstrom minimal	90	110	117	120	$\mu\text{A}$

**Die Entladungsstrecken dürfen stets nur mit der vorgeschriebenen Polung, Anode an +, Kathode an -, betrieben werden. Falsche Polung führt selbst bei nur kurzzeitigem Betrieb zu Änderungen der Röhrendaten.**

It is recommended to apply parallel capacitor of 0,02  $\mu\text{F}$  for prevention of rustle and ring. When higher capacitance values are required, e. g. for impulse load with higher current peaks, the tube current must not drop below the following values:

Parallel capacitance up to max.	0,02	0,1	1	10	$\mu\text{F}$
Tube current min.	90	110	117	120	$\mu\text{A}$

The discharge stretches must always be poled the proper way, i.e. anode to positive and cathode to negative pole. Wrong polarity, even when momentarily operated, will change the tube characteristic.

Pour supprimer les bruits de fond et la microphonie, il est recommandé de mettre en dérivation des condensateurs jusqu'à 0,02  $\mu\text{F}$ . Si l'on demande des valeurs plus élevées, par exemple pour des charges brusques à pointes de courant élevées, les courants de fonctionnement minima suivants ne devraient pas tomber au-dessous de:


Condensateur en parallèle jusqu'à maximum	0,02	0,1	1	10	$\mu\text{F}$
Courant de fonctionnement minimum	90	110	117	120	$\mu\text{A}$

Utiliser les trajets de décharge seulement avec la polarité prescrite, c'est-à-dire anode à + et cathode à -. En cas de fonctionnement à une polarité inverse, même pendant une courte durée, les caractéristiques des tubes peuvent changer.

**Sockelschaltbild**  
Base Connection  
Broches de la base

$a_I \dots a_{IV}$  = **Anode**  
Plate  
Anode

$k_I \dots k_{IV}$  = **Kathode**  
Cathode  
Cathode



**Freie Stifte bzw. Fassungskontakte dürfen nicht als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden.**

Free socket contacts must not be used for supporting any circuitry.

Les contacts libres de la douille ne doivent pas servir de points d'appui pour la filerie.

**Wenn notwendig, muß gegen Herausspringen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden.**

Special precaution for the tube is necessary to save it from dropping.  
Le cas échéant, assurer le tube pour qu'il ne tombe pas de la douille.

**Max. Abmessungen**  
Max. Dimensions  
Dimensions max.

